

## Réglage de la soupape de remplissage A700533-GBG1 :



Comment verrouiller/déverrouiller la soupape de remplissage (Figure 1)



Comment régler le niveau d'eau du réservoir (Figure 2)



## Comment baisser ou augmenter le niveau d'eau de la soupape de remplissage ?

- **Pour faire monter la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :**  
Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide (utilisez vos doigts ou un tournevis), tournez la tête de la tige filetée dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever la coupelle flottante qui augmente le niveau (Figure 2)
- **Pour abaisser la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :**  
Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide, commencez à tourner la tige de réglage de la vis dans le sens antihoraire plusieurs fois (Figure 2). La soupape de chasse s'arrêtera au nouveau réglage.

## Si vous voulez raccourcir la valve de remplissage :

1. Relâchez la bague de verrouillage en la poussant vers le haut (Figure 1).
2. Tournez la tige dans le corps de la valve pour raccourcir la longueur totale de la valve de remplissage.

## Si vous voulez le rendre plus long :

- Relâchez la bague de verrouillage en la poussant vers le haut (Figure 1).
- Tournez la tige pour l'éloigner du corps de la soupape.