

Réglage de la soupape de remplissage A700182-GBG1 ou A711007-GBG1 (B3300) :



Comment verrouiller/déverrouiller la soupape de remplissage et régler l'eau du réservoir (Figure 1)



Retirez le clip (Figure 2)



Tournez le corps dans le sens antihoraire (Figure 3)



Régler le corps de la soupape (Figure 4)

Comment baisser ou augmenter le niveau d'eau de la soupape de remplissage ?

1. Retirez le clip gris en le tirant vers le bas (Figure 2).
2. Tournez le corps de la soupape de remplissage dans le sens antihoraire de 1/8 de tour pour le déverrouiller (Figure 3).

3. Tirez la tige inférieure loin du corps de la soupape pour augmenter le niveau d'eau dans le réservoir ou poussez-la vers le corps de la soupape pour la raccourcir et abaisser le niveau d'eau du réservoir (Figure 4).
4. Tournez ensuite le corps de la soupape dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller et remettez le clip gris en place.