



euroStream™

ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Two Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à deux manettes

Product Numbers / Numéros de produits

F8FA0053CP / 3230-108 / GE402173




How to order replacement parts:

To order replacement parts call our toll free customer service line at **1-800-487-8372** or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :

Pour commander les pièces de rechange, appelez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.



Part Name Nom de la pièce	Part Number Numéro de pièce
1 Metal Handle / Manette en métal	A069115
2.1 Index Button-Cold / Repère de température-froid	A603595C
2.2 Index Button-Hot / Repère de température -chaud	A603595H
3.1 Handle Adaptor-Cold / Adaptateur de manette-froid	A66D574CZN-H
3.2 Handle Adaptor-Hot / Adaptateur de manette-chaud	A66D574HZN-H
4 Retainer Nut & Washer / Écrou de serrage et rondelle	A66D639
5.1 Ceramic Disc Cartridge-Hot / Cartouche à disque en céramique-chaud	A507003N
5.2 Ceramic Disc Cartridge-Cold / Cartouche à disque en céramique-froid	A507004N
6 Putty Plate / Plaque de mastic	A011003
7 Lock Nut Set / Ensemble d'écrou de blocage	A504023
8 Spout Assembly / Assemblage du bec	A666125N
9 Spout Seal Kit / Ensemble d'anneaux d'étanchéité pour le bec	A663044N
10 Aerator / Brise-jet	A500196N-64-P



CP = Polished Chrome = Chrome Poli

F8FA0053 / 2021 MARCH