



euroStream™

ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Two Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à deux manettes

Product Numbers / Numéros de produits

F8FA0063CP / 3230-103 / GE412173




How to order replacement parts:

To order replacement parts call our toll free customer service line at **1-800-487-8372** or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :

Pour commander les pièces de rechange, appelez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.



Part Name Nom de la pièce	Part Number Numéro de pièce
1 Metal Handle / Manette en métal	A069115
2.1 Index Button-Cold / Capuchon indicateur-froid	A603595C
2.2 Index Button-Hot / Capuchon indicateur-chaud	A603595H
3.1 Handle Adaptor-Cold / Adaptateur de manette-froid	A66D574C
3.2 Handle Adaptor-Hot / Adaptateur de manette-chaud	A66D574H
4 Retainer Nut / Écrou de serrage	A66D639CP
5.1 Ceramic Disc Cartridge-Cold / Cartouche à disque en céramique-froid	A507004N
5.2 Ceramic Disc Cartridge-Hot / Cartouche à disque en céramique-chaud	A507003N
6 Putty Plate / Plaque de mastic	A011125NF
7 Lock Nut Set / Ensemble d'écrou de blocage	A504023
8 Spout Trim Cap / Capuchon de garniture de bec	A663163N
9 Spout Set / Ensemble de bec	A666321N
10 O-Ring (Ø7/8" ID * Ø1-1/8" OD) / Joint torique	A004051N
11 Aerator / Brise-jet	A500197N-64-P

CP = Polished Chrome = Chrome Poli