ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Product Numbers / Numéros de produits


FP4AF278CP / 3228-021
FP4AF278NP / 3228-022

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à une manette avec douchette extensible



How to order replacement parts:
To order replacement parts call our toll free customer service line at **1-800-487-8372** or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :
Pour commander les pièces de rechange, applez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.



	Part Name *Nom de la pièce*	*Part Number* *Numéro de pièce*
1	Index Button / Capuchon indicateur	A66D558
2	Metal Handle / Manette en métal	A079108
3	Trim Ring / Garniture circulaire	A103121
4	Adjusting Ring / Bague de réglage	A104259
5	Ceramic Disc Cartridge / Cartouche à disque en céramique	A507906N
6	Putty Plate Assembly / Assemblage de la plaque de mastic	A667003
7	Mounting Hardware / Matériel de fixation	A603171
8	Hose Guide / Guide de boyau	A032174GR
9	Pull-Down Spray Head / Douchette rétractable	A523178W-54
10	Spray Hose / Boyau de douchette	A515220WGR
11	Weight / Poids	A527114
12	Hose Adaptor Assembly / Assemblage d'adaptateur de boyau	A663123N

CP = Polished Chrome = Chrome Poli
BN = Brushed Nickel = Nickel brossé