ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à une manette avec douchette extensible


Product Numbers / Numéros de produits

FP4AF279CP / 3228-024
FP4AF279NP / 3228-025
FP4AF279BL / 3228-023



How to order replacement parts:
To order replacement parts call our toll free customer service line at **1-800-487-8372** or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :
Pour commander les pièces de rechange, applez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.



	Part Name *Nom de la pièce*	*Part Number* *Numéro de pièce*
1	Screw (M5 * 5mm L) / Vis (M5 * 5mm L)	A008003
2	Metal Handle / Manette en métal	A069675
3	Trim Ring / Garniture circulaire	A103016
4	Adjusting Ring / Bague de réglage	A104207
5	Ceramic Disc Cartridge / Cartouche à disque en céramique	A507348N
6	Deck Plate Assembly / Assemblage de la plaque décorative	A667236
7	Shank Assembly / Assemblage de tige	A504027CP
8	Pattern Clip / Joint annulaire	A012357
9	Pull-Down Spray Head / Douchette rétractable	A528032N-51
10	Spray Hose / Boyau de douchette	A515220WGR
	Spray Hose (Matte Black) / Boyau de douchette (Noir mat)	A515220WKP
11	Weight / Poids	A527114
12	Hose Adaptor Assembly / Assemblage d'adaptateur de boyau	A663123N

CP = Polished Chrome = Chrome Poli
BN = Brushed Nickel = Nickel brossé
BL = Matte Black = Noir mat