



euroStream™

ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Single Handle Commercial Style Kitchen
Faucet

*Robinet de cuisine à une manette de style
commercial*

Product Numbers / Numéros de produits

FP4AF249CP / 3229-201 / GE190477

FP4AF249NP / 3229-203 / GE190477BN

FP4AF249BL / 3229-202 / GE190477BL




How to order replacement parts:

To order replacement parts call our toll free customer service line at
1-800-487-8372 or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :

Pour commander les pièces de rechange, appelez notre ligne de service à la
clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant
local de eurostream.



Part Name Nom de la pièce	Part Number Numéro de pièce
1 Index Button / Capuchon indicateur	A66D558
2 Metal Handle Assembly / Assemblage de manette en métal	A662358-T
3 Trim Ring / Garniture circulaire	A103062
4 Locking Nut / Écrou de blocage	A104072
5 Ceramic Disc Cartridge / Cartouche à disque en céramique	A507348N
6 Screw (M5 * 5mm L) / Vis (M5 * 5mm L)	A008003
7 Hose 22" / Boyau de 22 po (56 cm)	A515002N
8 Pull Down Spray Head 1.75gpm / Douchette rétractable de 1,75 gpm	A568005N
9 Cover Plate & Putty Plate / Applique et plaque à mastic	A667003
10 Top Mount Assembly / Support de montage supérieur	A521000

CP = Polished Chrome = Chrome Poli
BN = Brushed Nickel = Nickel brossé
BL = Matte Black = Noir mat